



BELL. M10 Manuel utilisateur



CARACTERISTIQUES

Calotte double "Twin Shell System":
Coque extérieure en technopolymère injecté
Coque intérieure en fibre de carbone
Mentonnière relevable par mécanisme à un seul bouton et usage du pouce
Ecran solaire intégré, s'abaissant par l'action d'une glissière extérieure et bouton « rapide »
Intérieur démontable et lavable
Ecran clair antibuée et anti-raies avec filtre UV de 400nm
Boucle rapide type « micrometric »

INFORMATIONS D'UTILISATION



Ouverture de la mentonnière casque "porté":

MISE EN GARDE: n'actionner la mentonnière qu'à l'arrêt

Enfilez le casque et attachez la jugulaire. Pour ouvrir la mentonnière, il est nécessaire de relever d'abord l'écran. Saisissez ensuite la mentonnière avec une main, pouce vers l'intérieur. Pressez fermement le bouton rouge avec le pouce jusqu'à l'audition d'un « clic », et relevez l'ensemble en exerçant un mouvement vers le haut.
ATTENTION : si la pression sur le bouton n'est pas suffisante, le système restera verrouillé.



Fermeture de la mentonnière :

Abaissez la mentonnière en accompagnant le **mouvement** jusqu'au "clic" de verrouillage. **Vérifiez ce verrouillage.** Attachez votre jugulaire avant de vous **mettre** en route.



Boucle type « micrometric » :

Ce casque est équipé d'une boucle dite « rapide » appelée « Micrometric », simple à l'utilisation.

Toujours utiliser un casque de la bonne taille. Insérez la partie mâle composée d'une languette crantée dans la boucle. Assurez-vous que la tension est adéquate et que le casque ne bouge pas sur votre tête. Ajustez si nécessaire.

Pour ouvrir la boucle, exercer un léger mouvement d'écartement sur le levier rouge, et tirer la languette et la sangle hors de la boucle.

NE PAS TIRER LE LEVIER ROUGE EN ROULANT !



Ecran solaire à relevage automatique :

Votre casque est équipé d'un écran solaire s'abaissant par l'action d'une glissière latérale (côté gauche du casque porté) et se relevant ultra rapidement par simple pression sur un bouton situé en-dessus de cette glissière.

ENTRETIEN

ENTRETIEN DE VOTRE CASQUE:

En cas d'accident ou de chute, toujours remplacer votre casque.

Les dommages causés lors d'un impact ne sont pas toujours visibles à l'œil. Les mousses absorbent d'énergie ont peut-être été comprimés et ne pourront dès lors absorber valablement un deuxième impact. Laver votre intérieur avec du savon pour lessive et maintenez votre écran propre pour assurer une vision optimale. Ne pas peindre votre casque sans vous assurer que la peinture n'est pas corrosive.

ENTRETIEN DE VOS ECRANS :

Votre écran doit toujours être propre pour garantir une vision optimum. En cas de défaut dans le champ de vision, il est conseillé de remplacer cet écran. Pour le nettoyer, utilisez UNIQUEMENT du savon de vaisselle. Tout autre substance pourrait endommager votre écran ou son traitement de surface.

Le traitement anti-buée d'un écran neuf doit « s'activer » en étant trempé dans de l'eau claire avant son premier usage.

Ne pas utiliser d'écrans fumés la nuit tombée.

DEMONTAGE ET REMPLACEMENT DE L ECRAN :



DEMONTAGE : pour démonter l'écran principal, il faut enlever les plaquettes latérales. Pour se faire, utiliser un tournevis si possible enrobé d'une protection afin de ne pas griffer votre casque.

Insérer le tournevis entre la calotte et la plaquette et exercer une pression pour déclipser la plaquette. Enlever ensuite la vis de maintien et enlever l'écran.

REMONTAGE : placer l'écran en position en s'assurant que les ergots soient bien dans leur logement. Visser les vis de fixation. Ensuite positionnez les plaquettes en insérant les ergots supérieurs, pressez avec la paume de la main pour « clipser » les plaquettes dans leur position.



Coussinets de joue, coussin de nuque et coiffe supérieure, sont démontables et lavables. Les coussinets de joue doivent se déclipser tandis que les autres peuvent s'enlever en exerçant une légère traction afin de les « dé-insérer » de leur logement.

Ne jamais utiliser le casque sans avoir réinstallé les éléments intérieurs correctement.

Lavage à la main uniquement – jamais en machine.



More info:

info@bell-motohelmets.com

info@bellsafety.com